

WATCHES, JEWELRY & PRECIOUS STONES

SECOLO security containers protect precious jewelry during transport



Protect watches, jewelry and precious stones properly.

Secure transportation from the manufacturer to the retailer and/or between stores.

The SECOLO system - your reliable partner for the safe transport of watches, jewelry and precious stones! Our innovative solution offers you the certainty that your precious products are optimally protected during transportation. The lightweight, robust SECOLO security containers can be modularly equipped according to your security requirements - from electronic locking and GPS monitoring to anti-theft protection by anchoring in the car using a 10 mm steel cable.

Many can do GPS tracking - but theft protection is more important. We use the latest technology in our electronic locking systems to ensure the highest security standards. For authentication to unlock the security container you can choose from a simple PIN code, an RFID card (with or without PIN) or a location-based 2-person identi-

fication system. Choose according to the security level required for the goods being transported.

Another special feature of the SECOLO security container is that it can be operated either stand-alone (offline) or networked - with central management in PC software.

Your precious jewelry deserves the best security - rely on the SECOLO system for worry-free transport! Talk to your insurance company about a premium reduction in return for the increased theft protection provided by using the SECOLO system. This way, the system pays for itself.

WATCHES, JEWELRY & PRECIOUS STONES

SECOLO security containers protect precious jewelry during transport



Für jede Sicherheits- und Logistikanforderung.

Die SECOLO Smart Box ist ein stabiler Sicherheitsbehälter aus Leichtmetall mit einem intelligenten elektronischen Schloss, der je nach Anforderungen zusätzlich mit einem GPS-Tracker und einem Stahlseil zur Verankerung im Fahrzeug (mechanischer Diebstahlschutz) ausgestattet werden kann. Die Behältergröße wird an das Transportgut und Ihre Logistiksysteme angepasst. Ist der SECOLO Sicherheitsbehälter einmal verriegelt, so ist der Zugriff erst wieder am Zielort durch die berechtigten Personen möglich. Dies verhindert auch, dass nicht registrierte Artikel dazugegeben und auf dem Transportweg unbemerkt wieder entnommen werden.

SECOLO Smart Lock

- > Das elektronische RFID-Schloss „SECOLO Smart Lock“ garantiert einfache und effiziente Handhabung bei höchster Sicherheit. Die Zugriffsbedingungen können je nach Bedarf eingestellt werden - vom einfachen PIN-Code über RFID-Karte (mit und ohne PIN-Code) bis zum 4-Augen-Prinzip. Es ist auch eine örtliche Vorgabe für das Öffnen mit einer Genauigkeit von 1m² innerhalb von Gebäuden möglich.
- > Das SECOLO Smart Lock verriegelt automatisch, wenn der Deckel geschlossen wird. Die Deckel-Offenzeit-Überwachung alarmiert, wenn der Sicherheitsbehälter nicht rechtzeitig geschlossen wurde und erhöht damit nochmals die Sicherheit.
- > Noch mehr Diebstahlsicherheit erreicht man mit Vorrichtungen für zwei Stahlseile, welche die Verzurrösen in Ihrem Fahrzeugkofferraum nutzen. Mit dem optional erhältlichen GPS-Tracker wird die aktuelle Position des Sicherheitsbehälters sichtbar und der Weg aufgezeichnet.

Stand-Alone Lösung - geeignet für bis zu 5 Behälter

- > Das SECOLO Smart Lock kann auch ohne Software über die Tastatur konfiguriert werden und ist somit als Stand-Alone Lösung einsetzbar.
- > Mit den Systemkarten wird am Schloss der Zugang zum Konfigurationsmenü gestattet, in dem über die Schlosstastatur und den RFID-Leser alle Berechtigungen vergeben und/oder Systemparameter gesetzt werden können.

Online-Lösung – für hohe Sicherheitsanforderungen und einfache Verwaltung

- > Einfaches Management der Zugriffsrechte über die intuitive SECOLO Management Center Software
- > Einfache Verwaltung der Behältnisse und Zustellorte (unterschiedliche Sicherheitseinstellungen pro Ort möglich)
- > Einmal-PIN-Codes für Notentriegelung oder Entriegelung beim Zoll
- > Automatische Dokumentation des Eintreffens eines Sicherheitsbehälters an einem bestimmten Ort (RFID-Tracking) sowie Aufzeichnung aller Ereignisse (z.B. Alarme oder wer zu welchem Zeitpunkt einen Behälter entriegelt bzw. geöffnet hat).
- > Schnittstellen zu übergeordneten Systemen ermöglichen eine einfache Einbindung in Drittsysteme und somit eine Effizienzsteigerung in den logistischen Prozessen.

The SECOLO advantages

Safe. Efficient. Convenient.

Secure thanks to intelligent locking and tracking technology with any number of identification variants. Efficient because it provides electronic process data (digitalisation 4.0). Convenient thanks to simple operation and minimal maintenance.

Robust. Durable. Environmentally friendly.

FMTEC is committed to the „long use“ concept and develops products with a very long service life and minimal power consumption (battery life of up to 10 years).

High level of investment protection

When switching from stand-alone to the online solution, the existing hardware can continue to be used. Extensions can also be easily integrated into the modular system. Integration into third-party systems is no problem.

Outstanding anti-theft protection

Maximum security thanks to robust locking technology combined with intelligent sensors and tracking technology (RFID / GPS / WLAN).

Informed. Documented. Alerted.

Tracking functions provide information about the location of the security container. Lock and GPS data are recorded for the purpose of documenting incidents. An alarm is triggered in the event of irregularities.

Flexible container design

SECOLO locking and tracking technology can be integrated into almost any container, turning it into an intelligent security container. Our technology is tailored to the requirements of your logistics.



Steel cable for fastening in the car.

