

# UHREN, SCHMUCK & JUWELEN

SECOLO Sicherheitsbehälter schützen edlen Schmuck beim Transport



## Uhren, Schmuck und Juwelen angemessen schützen.

Gesicherter Transport vom Hersteller zum Händler und/oder zwischen den Filialen.

Das SECOLO-System - Ihr verlässlicher Partner für den sicheren Transport von Uhren, Schmuck und Juwelen! Unsere innovative Lösung bietet Ihnen die Gewissheit, dass Ihre edlen Produkte während des Transports optimal geschützt sind. Die leichten, robusten SECOLO-Sicherheitsbehälter können je nach Ihren Sicherheitsanforderungen modular ausgestattet werden - vom elektronischen Verschluss über GPS-Überwachung bis zur Diebstahlsicherung durch Verankerung im Auto mittels einem 10 mm Stahlseil.

GPS-Verfolgung können viele - wesentlicher ist aber der Diebstahlschutz. In unseren elektronischen Schließsystemen setzen wir auf modernste Technologie, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Zur Authentifizierung für eine Entriegelung des Sicherheitsbehälters stehen Ihnen vom einfachem PIN-Code über

die FID-Karte mit und ohne PIN, bis zur ortsgebundenen 2-Personen-Identifikation, alles zur Verfügung. Wählen Sie je nach geforderter Sicherheitsstufe für das jeweilige Transportgut aus.

Eine weitere Besonderheit des SECOLO Sicherheitsbehälter ist, dass er wahlweise Stand-Alone (offline) oder vernetzt - mit zentraler Verwaltung in einer PC-Software - betrieben werden kann.

Ihr edler Schmuck verdient die beste Sicherheit - vertrauen Sie auf das SECOLO-System für einen sorgenfreien Transport! Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung über eine Prämienreduktion als Gegenleistung für den erhöhten Diebstahlschutz durch die Verwendung des SECOLO-Systems. Auf diese Weise amortisiert sich das System von selbst.

### Für jede Sicherheits- und Logistikanforderung.

Die SECOLO Smart Box ist ein stabiler Sicherheitsbehälter aus Leichtmetall mit einem intelligenten elektronischen Schloss, der je nach Anforderungen zusätzlich mit einem GPS-Tracker und einem Stahlseil zur Verankerung im Fahrzeug (mechanischer Diebstahlschutz) ausgestattet werden kann. Die Behältergröße wird an das Transportgut und Ihre Logistiksysteme angepasst. Ist der SECOLO Sicherheitsbehälter einmal verriegelt, so ist der Zugriff erst wieder am Zielort durch die berechtigten Personen möglich. Dies verhindert auch, dass nicht registrierte Artikel dazugegeben und auf dem Transportweg unbemerkt wieder entnommen werden.

#### SECOLO Smart Lock

- Das elektronische RFID-Schloss „SECOLO Smart Lock“ garantiert einfache und effiziente Handhabung bei höchster Sicherheit. Die Zugriffsbedingungen können je nach Bedarf eingestellt werden - vom einfachen PIN-Code über RFID-Karte (mit und ohne PIN-Code) bis zum 4-Augen-Prinzip. Es ist auch eine örtliche Vorgabe für das Öffnen mit einer Genauigkeit von 1m<sup>2</sup> innerhalb von Gebäuden möglich.
- Das SECOLO Smart Lock verriegelt automatisch, wenn der Deckel geschlossen wird. Die Deckel-Offenzeit-Überwachung alarmiert, wenn der Sicherheitsbehälter nicht rechtzeitig geschlossen wurde und erhöht damit nochmals die Sicherheit.
- Noch mehr Diebstahlsicherheit erreicht man mit Vorrichtungen für zwei Stahlseile, welche die Verzurrösen in Ihrem Fahrzeugkofferraum nutzen. Mit dem optional erhältlichen GPS-Tracker wird die aktuelle Position des Sicherheitsbehälters sichtbar und der Weg aufgezeichnet.

#### Stand-Alone Lösung - geeignet für bis zu 5 Behälter

- Das SECOLO Smart Lock kann auch ohne Software über die Tastatur konfiguriert werden und ist somit als Stand-Alone Lösung einsetzbar.
- Mit den Systemkarten wird am Schloss der Zugang zum Konfigurationsmenü gestattet, in dem über die Schlosstastatur und den RFID-Leser alle Berechtigungen vergeben und/oder Systemparameter gesetzt werden können.

#### Online-Lösung – für hohe Sicherheitsanforderungen und einfache Verwaltung

- Einfaches Management der Zugriffsrechte über die intuitive SECOLO Management Center Software
- Einfache Verwaltung der Behältnisse und Zustellorte (unterschiedliche Sicherheitseinstellungen pro Ort möglich)
- Einmal-PIN-Codes für Notentriegelung oder Entriegelung beim Zoll
- Automatische Dokumentation des Eintreffens eines Sicherheitsbehälters an einem bestimmten Ort (RFID-Tracking) sowie Aufzeichnung aller Ereignisse (z.B. Alarme oder wer zu welchem Zeitpunkt einen Behälter entriegelt bzw. geöffnet hat).
- Schnittstellen zu übergeordneten Systemen ermöglichen eine einfache Einbindung in Drittsysteme und somit eine Effizienzsteigerung in den logistischen Prozessen.

### Die SECOLO Vorteile

#### Sicher. Effizient. Komfortabel.

Sicher durch intelligente Schließ- und Tracking-Technologie mit beliebigen Varianten der Identifikation. Effizient, weil es elektronische Prozessdaten liefert (Digitalisierung 4.0). Komfort durch einfache Bedienung und minimalen Wartungsaufwand.

#### Robust. Langlebig. Umweltfreundlich.

FMTEC hat sich dem „Long Use“ Gedanken verschrieben und entwickelt Produkte mit sehr langer Nutzungsdauer und minimalem Stromverbrauch (Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren).

#### Hohe Investitionssicherheit

Beim Umstieg von Stand-Alone auf die Online-Lösung kann die bestehende Hardware weiterverwendet werden. Auch Erweiterungen fügen sich problemlos in das modulare System ein. Die Integration in Drittsysteme ist kein Problem.

#### Hervorragender Diebstahlschutz

Höchste Sicherheit durch robuste Schließtechnik kombiniert mit intelligenter Sensorik und Tracking-Technologie (RFID / GPS / WLAN).

#### Informiert. Dokumentiert. Alarmiert.

Tracking-Funktionen informieren über den Ort des Sicherheitsbehälters. Schloss- und GPS-Daten werden zwecks Dokumentation über die Vorkommnisse aufgezeichnet. Alarm erfolgt bei Unregelmäßigkeiten.

#### Flexibel in der Behälterbauform

Die SECOLO Schließ- und Trackingtechnologie lässt sich in nahezu jeden Behälter integrieren und macht diesen zu einem intelligenten Sicherheitsbehälter. Unsere Technik richtet sich nach den Anforderungen Ihrer Logistik.



Stahlseil zur Befestigung im KFZ