

MONTRES, BIJOUX & JOAILLERIE

Les conteneurs de sécurité SECOLO protègent les bijoux précieux pendant le transport



Protéger de manière adéquate les montres, les bijoux et les joyaux.

Transport sécurisé du fabricant au distributeur et/ou entre les magasins.

Le système SECOLO - votre partenaire de confiance pour le transport sécurisé de montres, bijoux et joyaux ! Notre solution innovante vous offre la certitude que vos produits nobles sont protégés de manière optimale pendant le transport. Les conteneurs légers et robustes SECOLO peuvent être équipés de façon modulaire en fonction de vos exigences de sécurité - de la fermeture électronique au suivi GPS jusqu'à la protection antivol par ancrage dans la voiture au moyen d'un câble en acier de 10 mm.

Le suivi GPS est possible pour beaucoup de personnes, mais la protection contre le vol est plus importante. Dans nos systèmes de fermeture électroniques, nous misons sur la technologie la plus moderne pour garantir les normes de sécurité les plus élevées. Pour l'authentification en vue d'un déverrouillage du conteneur sécurisé, vous avez le choix entre le simple code PIN, la carte RFID avec ou

sans PIN et l'identification de deux personnes en fonction du lieu. Faites votre choix en fonction du niveau de sécurité requis pour le produit à transporter.

Une autre particularité du conteneur de sécurité SECOLO est qu'il peut être utilisé au choix de manière autonome (hors ligne) ou en réseau - avec une gestion centralisée dans un logiciel PC.

Vos bijoux précieux méritent la meilleure sécurité. Faites confiance au système SECOLO pour un transport sans souci ! N'hésitez pas à demander à votre assurance une réduction de prime en contrepartie de la protection conférée par l'utilisation du système SECOLO. De cette manière, le système s'amortit de lui-même.

MONTRES, BIJOUX & JOAILLERIE

Les conteneurs de sécurité SECOLO protègent les bijoux précieux pendant le transport



Pour chaque exigence de sécurité et de logistique.

La SECOLO Smart Box est un conteneur de sécurité stable en alliage léger avec une serrure électronique intelligente qui, selon les exigences, peut également être équipée d'un traceur GPS et d'un câble en acier pour l'ancrage dans le véhicule (protection mécanique contre le vol). La taille du conteneur est adaptée à la marchandise transportée et à vos systèmes logistiques. Une fois que le conteneur sécurisé SECOLO est verrouillé, l'accès n'est à nouveau possible que sur le lieu de destination par les personnes autorisées. Cela empêche également que des articles non enregistrés soient ajoutés et retirés à l'insu de tous pendant le transport.

SECOLO Smart Lock

- > La serrure électronique RFID „SECOLO Smart Lock“ garantit une utilisation simple et efficace avec une sécurité maximale. Les conditions d'accès peuvent être réglées en fonction des besoins - du simple code PIN à la carte RFID (avec ou sans code PIN), en passant par le principe des quatre yeux. Il est également possible de définir une consigne locale pour l'ouverture, avec une précision de 1 m² à l'intérieur des bâtiments.
- > Le SECOLO Smart Lock se verrouille automatiquement lorsque le couvercle est fermé. La surveillance du temps d'ouverture du couvercle donne l'alerte si le conteneur de sécurité n'a pas été fermé à temps, ce qui augmente encore la sécurité.
- > Pour encore plus de sécurité contre le vol, des dispositifs pour deux câbles en acier qui utilisent les œilletons d'arrimage dans le coffre de votre véhicule sont prévus. Le traceur GPS disponible en option permet de visualiser la position actuelle du conteneur de sécurité et d'enregistrer son trajet.

Solution autonome - jusqu'à 5 conteneurs possibles

- > Le SECOLO Smart Lock peut également être configuré sans logiciel via le clavier et peut donc être utilisé comme solution autonome.
- > Les cartes système permettent d'accéder au menu de configuration sur la serrure, dans lequel toutes les autorisations peuvent être attribuées et/ou les paramètres du système peuvent être définis via le clavier de la serrure et le lecteur RFID.

Solution en ligne - pour des exigences de sécurité élevées et une gestion simple

- > Gestion simple des droits d'accès via le logiciel intuitif SECOLO Management Center
- > Gestion simple des contenants et des lieux de livraison (différents paramètres de sécurité possibles par lieu)
- > Codes PIN à usage unique pour le déverrouillage d'urgence ou le déverrouillage à la douane
- > Documentation automatique de l'arrivée d'un conteneur de sécurité à un endroit donné (suivi RFID) et enregistrement de tous les événements (p. ex. les alarmes ou qui a déverrouillé ou ouvert un conteneur et à quel moment)
- > Les interfaces avec des systèmes supérieurs permettent une intégration simple dans des systèmes tiers et donc une augmentation de l'efficacité logistique.

Les avantages de SECOLO

Sûr, efficace et confortable

Sûr grâce à la technologie intelligente de fermeture et de suivi avec variantes quelconques d'identification. Efficace, car il fournit des données de processus électroniques (numérisation 4.0). Confortable grâce à sa simplicité d'utilisation et un entretien minimal.

Robuste et résistant. Durable.

Respectueux de l'environnement

FMTEC s'est engagé dans la notion de „Long Use“ et développe des produits avec une très longue durée d'utilisation et une consommation d'énergie minimale (durée de vie des piles jusqu'à 10 ans).

Grande sécurité d'investissement

Lors du passage de la solution autonome à la solution en ligne, il est possible de réutiliser le matériel existant. Les extensions s'insèrent également sans problème dans le système modulaire. L'intégration dans des systèmes tiers ne pose aucun problème.

Excellente protection contre le vol

Sécurité maximale grâce à une technique de fermeture robuste combinée à la technologie des capteurs intelligents et une technologie de suivi (RFID / GPS / WLAN).

Suivi, documentation des incidents et alertes

Les fonctions de suivi informent sur l'emplacement du coffre-fort. Les données de la serrure et du GPS sont enregistrées afin de documenter les incidents. Une alarme se déclenche en cas d'irrégularités.

Adapté à presque toutes les formes de conteneurs

La technologie de fermeture et de suivi SECOLO s'intègre dans presque tous les conteneurs et les transforme en conteneurs de sécurité intelligents. Notre technologie s'adapte aux exigences de votre logistique.



Câble en acier pour fixation dans la voiture

