

SECOLO SAFE-P

SECOLO Smart Locks schützen Ihr Transportgut



SECOLO SAFE-P

Wertvolles sicher in Fahrzeugen transportieren.

In einer Welt, in der die Mobilität und der Transport von Waren und Wertgegenständen eine zentrale Rolle spielen, ist Sicherheit von größter Bedeutung. Der Schutz vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff auf sensible Güter ist eine Herausforderung, der sich Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen stellen müssen. Hier kommt das SECOLO Sicherheitsschloss ins Spiel, das in jegliche Art von Behältern verbaut werden kann, um eine sichere und flexible Aufbewahrung während des Transports in Fahrzeugen zu gewährleisten.

Das SECOLO System ist durch seine unglaubliche Skalierbarkeit die ideale Lösung für einzelne Fahrzeuge oder Fahrzeugflotten. Das SECOLO Smart Lock ermöglicht das Aktivieren von Zugriffsrechten direkt am Schloss, wodurch keine Software erforderlich ist. Bei Flotten von Cargo-Bikes kommt die SECOLO Management Software zum Einsatz, mit der alle Parameter und Zugriffsrechte schnell und bequem direkt von der PC-Arbeitsstation eingestellt werden können. Es kann bei Bedarf auch ein GPS-Tracker angebracht werden, damit die aktuelle Position sichtbar ist und die Touren dokumentiert werden.

SECOLO SAFE-P

SECOLO Smart Locks schützen Ihr Transportgut

INFORMIERT BLEIBEN
mit unserem Newsletter.



SECOLO SAFE-P Die Flottenlösung Verwaltet über die SECOLO Software.

- > Einfaches Management der Zugriffsrechte über die intuitive SECOLO Software.
- > In unserer Software können zeitlich begrenzte Rechte vergeben werden.
- > Das SECOLO Smart Lock verriegelt automatisch, sobald der Deckel zu ist.
- > Versäumt man es, den Deckel rechtzeitig zu schließen, erfolgt eine Alarmierung.
- > Das System dokumentiert, wer zu welchem Zeitpunkt Behälter entriegelt bzw. geöffnet hat.
- > GPS- und/oder RFID-Tracking ermöglichen das Protokollieren der Fahrstrecken.
- > Je nach eingesetzter Technologie können Mitbringerausweise zur Entriegelung verwendet werden.
- > Über sogenannte Marker können örtliche Bereiche (bis zu 1m² klein) definiert werden, an denen der Behälter entriegelt werden kann. Verlässt das Fahrzeug diesen Bereich sind alle Karten und Codes gesperrt.

Die SECOLO Vorteile

Hohe Investitionssicherheit

Beim Umstieg von Stand-Alone auf die vernetzte Version kann die bestehende Hardware weiterverwendet werden.

Hervorragender Diebstahlschutz

Hohe Aufbruchfestigkeit (4000 N / ca. 400 kg)

Robust & Langlebig

Das SECOLO Smart Lock ist erschütterungsbeständig, einfach zu integrieren und bietet eine patentierte Schliesstechnologie.

Immer bestens informiert

Vollständige Dokumentation aller Ereignisse (Entriegelung, Alarm, etc.)

Freie Wahl der Identifikationsmethode

Identifikation über Pin-Code- und / oder RFID-Chip (Karte, Schlüsselanhänger, Armband)

Effizient & Komfortabel

- > Automatisches Verschließen des Deckels
- > Verwaltung aller Safes im SECOLO-System
- > Einfaches Löschen oder Ersetzen von verlorenen RFID-Chips
- > Kabelloses Daten-Update
- > Durch den Einsatz von RFID-Technologie ist das Schloss wasser- und schmutzunempfindlich.
- > Für schwere Güter ist ein versperbarer Trolley verfügbar.



GPS

Bei dieser Anwendung kann bei Bedarf auch ein GPS-Tracker eingesetzt werden.



FMTEC - Future Management Technologies
+43 5552 67735-0 | info@fmtec.eu | www.fmtec.eu

FMTEC
Software Electronics