

SECOLO SAFE-S



SECOLO Smart Locks in robusten Aluminiumbehältern schützen was Ihnen wichtig ist.



INFORMIERT BLEIBEN
mit unserem Newsletter.

SECOLO SAFE-S

Die einfache Lösung für sicheres Transportieren und Verwahren schützenswerter Dokumente, Geräte und Materialien.

Entdecken Sie mit unserem „All-Inclusive Paket“ - SECOLO SAFE-S, wie einfach und intuitiv perfekter Schutz für Ihre Dokumente und wertvollen Güter realisierbar ist.

Der leichte, aber trotzdem stabile und widerstandsfähige Aluminiumbehälter von höchster Qualität bietet mit dem einzigartigen SECOLO RFID-Schloss einen hervorragenden, flexiblen und langlebigen Zugriffsschutz für Ihr Transportgut. Die Stahlseilsicherung verhindert den schnellen Diebstahl des SECOLO SAFE-S auf einfache, aber effektive Weise - im Fahrzeug, auf einer Baustelle oder an jedem beliebigen Ort.

Die professionelle Konstruktion sorgt trotz Leichtmetall für eine hohe physische Widerstandsfähigkeit, während das elektronische Schloss einen schnellen und sicheren Zugriff für autorisiertes Personal gewährleistet. Die Aktivierung von Berechtigungen erfolgt einfach, schnell, aber sicher über die PIN-Tastatur.

Der SECOLO SAFE-S ist ein Produkt für jedermann und sollte in keinem Unternehmen fehlen. Machen Sie keine Kompromisse in den Bereichen Sicherheit, Funktionalität und Komfort. FMtec hat die passende Lösung für Sie.

Eingesetzt für ...

- › Transport wertvoller Güter im PKW
- › Transport von Datenträgern
- › Transport von Medikamenten oder Laborproben
- › Transport von wertvollen Maschinen oder Messgeräten im Kleinbus
- › Aufbewahrung von Dokumenten oder Plänen auf der Baustelle
- › Aufbewahrung von teuren Messgeräten
- › Aufbewahrung von wertvollen Materialien
- › Sie haben eine Idee? Sprechen wir darüber.

Verfügbare Größen

Artikelbezeichnung	Bestellnummer	Abmessungen (BxTxH) in mm		Volumen (l)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)
		Innen ca.	Außen ca.			
SECOLO SAFE-S GA1599/42 - SL500 ¹⁾ inkludiert im Lieferumfang: 1 Stk. Anchor Cord AC100x8, 3 Stk. RFID-Schlüsselanhänger, 3 Stk. Batteriefachschlüssel	10001528	553 x 353* x 220	588 x 388 x 250	42	50	5,4
SECOLO SAFE-S GA1599/73 - SL500 inkludiert im Lieferumfang: 1 Stk. Anchor Cord AC100x8, 3 Stk. RFID-Schlüsselanhänger, 3 Stk. Batteriefachschlüssel	10001529	553 x 353* x 380	588 x 388 x 410	73	50	6,4
SECOLO SAFE-S GA1599/239 - SL500 inkludiert im Lieferumfang: 1 Stk. Anchor Cord AC100x8, 3 Stk. RFID-Schlüsselanhänger, 3 Stk. Batteriefachschlüssel	10001530	753 x 553* x 580	788 x 588 x 610	239	75	9,9
SECOLO Anchor Cord AC100 x 8 Stahlseil zur Verankerung	10150015	Material: rostfreier Stahl mit transparentem Kunststoff ummantelt / L=1,1 m Dicke Stahlseil: 8 mm / Gesamtdurchmesser: 10 mm / Schlaufe: 70 mm				
RFID Key Fob KF1356T-TBNC (VPE 5 Stk.)	10001602	Tropfenform, blau/weiß, mit eindeutiger Nummer				
RFID Key Card KC1356 (VPE 5 Stk.)	10001603	RFID-Karte im Standardformat, blank, weiß mit lasergravierter Nummer				

*... Im Bereich des Schlosses verringert sich die Tiefe im Innenbereich um 50 mm
Trennfächer für optimale Inneneinteilung oder andere Behältergrößen auf Anfrage.

Sicherheitsfunktionen

Identifikation zum Öffnen oder Schließen

- > PIN-Code 1 (1 bis 12 Ziffern)
- > PIN-Code 1 + PIN-Code 2 (4 bis 8 Ziffern)
- > RFID-Datenträger (Karten, Schlüsselanhänger, Armbänder)
- > RFID-Datenträger + PIN-Code 2 = höhere Sicherheit

Arten von Alarm

- > Deckel zu lange offen: Wenn der Deckel in einer definierbaren Zeit nicht geschlossen wird, startet der Deckel-Offen-Alarm.
- > Batteriewarnung: Batteriewechsel innerhalb weniger Wochen erforderlich.

Alarmsignale

- > Akustisch: mittels eingebautem Signalgeber
- > Optisch: mittels roter LED am Bedienfeld

Technische Informationen

- > Bis zu 50 Berechtigte mittels Karte, PIN-Code oder Karte + PIN
- > Nahezu jeder RFID-Datenträger (ISO14443 / ISO15693)
- > Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre (bei 3 Sperrvorgänge pro Arbeitstag)
- > Selbstverriegelnd oder durch Datenträger / PIN
- > Aufnahme für Stahlseil beidseitig vorhanden

Behälter

Unsere innovativen Profibehälter aus Aluminium sind leicht, robust und haben eine hohe Lebensdauer. Sie können einfacher gestapelt und entstapelt werden als Behälter mit Stapelcken. Durch den umlaufenden Stapelrand, können sie mühelos - ähnlich wie Schubladen - übereinander geschoben werden.

- > Profibehälter mit strukturierter, kratzfester Oberfläche
- > Umlaufende, stabile Randprofile am Behälterrand, Boden und Deckel sorgen für eine dauerhafte Behälterform
- > Hohe Einbruchsicherheit durch große Überlappung von Deckel und Behälter
- > Wände (ab Volumen 73 l) durch umlaufende, trapezförmige Sicken verstärkt
- > Deckel mit Scharnier, umlaufender Gummidichtung und 2 Gurtbändern
- > Stabiler Federfallgriff an beiden Seitenwänden
- > 2 Hebelspannverschlüsse (Lieferung ohne diese Verschlüsse möglich)
- > Eckradius 30 mm
- > Stapelbar und auf Palettenmaße abgestimmt
- > Inkl. elektronischem Sicherheitsschloss SECOLO Smart Lock SL500
- > Inkl. Aufnahme (links und rechts) für ein Sicherungs-Stahlseil
- > Inkl. 1 Stk. Stahlseil zur Sicherung im Fahrzeug oder auf der Baustelle
- > Zusätzliches Stahlseil, sowie Trennwände zur optimalen Einteilung des Innenraumes sind als Sonderzubehör erhältlich



Bedienungsanleitungen / Broschüren
www.fmtec.eu/downloads/



FMTEC - Future Management Technologies
+43 5552 67735-0 | info@fmtec.eu | www.fmtec.eu

FMTEC
Software Electronics