

MODERNISIEREN LEICHT GEMACHT. SECOLO SCHRANKSCHLIESSYSTEME



Kabellos. Einfach. Effizient.



Intelligent & innovativ



Bestehende Umkleide- oder Aufbewahrungsschränke können - egal, ob diese noch mit einem mechanischen oder einem veralteten elektronischen Schließsystem ausgestattet sind - mit dem SECOLO-System sehr einfach und kostengünstig modernisiert werden. Lassen Sie sich durch folgende Vorteile überzeugen:

Kein Kabel und trotzdem vernetzt

Im Schrankinneren keine Verkabelung vom Schloss zur Steuereinheit, da bei uns die Kommunikation per Funk erfolgt.

LAN oder WLAN - Sie entscheiden

Zum FMTEc Access Point muss keine neue LAN-Verkabelung verlegt werden, da dieser über WLAN vernetzt werden kann.

Stromversorgung - POE oder Netz

Sie nutzen, was in der bestehenden Anlage vorhanden ist.

Nachhaltig & kostengünstig

Bestehende RFID-Datenträger (ISO) können weiterverwendet werden.

Mehr Bedienkomfort

Die akustische Bedienung erleichtert den Nutzern die Handhabung des Systems.

Keine Mehrkosten für eine große USV

Im Gegensatz zu Produkten von Mitbewerbern können Sie beim SECOLO-System getrost auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) verzichten. Das SECOLO-Schloss merkt sich die Sperrechte und kann auch bei Stromausfall zuverlässig weiter genutzt werden.

Netzwerk-Down und der Kunde merkt nichts

Bei einer Server- oder Netzwerk-Down-Situation gehen alle SECOLO Smart Locks in einen Notfallmodus. Ihre Kunden merken nichts von dieser Störung und können ihre Schranktüre regulär bedienen.

Aufbruch-Alarmierung

Bei einem Aufbruch einer Schranktüre aktiviert das SECOLO Smart Lock vor Ort den optischen und akustischen Alarm. Zusätzlich wird dieser Aufbruchalarm auch an die Zentrale gemeldet, damit Sie Maßnahmen einleiten können.

Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns, Ihnen das SECOLO Schließsystem vorstellen zu dürfen.

+43 5552 67735-0
info@fmtec.eu

www.fmtec.eu



FMTEC
Software Electronics

SECOLO SCHRANKSCHLIESSSYSTEM



Intelligent. Innovativ. Kabellos.



Schrankschliesssystem.

Sicherheit und Flexibilität für Umkleide- und Depotschränke.

Mit dem neuen SECOLO Schrankschliesssystem beweist FMtec einmal mehr, dass Multifunktionalität und einfache Bedienung Hand in Hand gehen. Zwei verschiedene Bedienvarianten, beide sowohl als Stand-Alone einsetzbar, als auch für die Ausstattung mehrerer Schränke geeignet.

Ganz egal ob Sie personenzugeordnete Sperrrechte oder freie Schrankwahl, Bedienung durch Karte, Schlüsselanhänger oder Armband wünschen, mit dem SECOLO Schrankschliesssystem treffen Sie die richtige Wahl.

SECOLO KABELLOSES SCHRANKSCHLIESSSYSTEM

Intelligent. Innovativ. Kabellos.



Vorsprung durch innovative Technologie

Unsere innovative Funktechnologie ermöglicht die Vernetzung aller Schrankenschlösser, ohne dafür Kabel legen zu müssen. Dies erspart Ihnen sehr viel Verkabelungsaufwand und somit Kosten. In Sachen höchst stromsparende Funktechnologie greift FM Tec auf 10 Jahre Entwicklungserfahrung zurück und überzeugt daher mit abhörsicherer Übertragung, optimiertem Funkprotokoll und sehr hoher Batterielebensdauer.

Vorteile der SECOLO Systems

- > Funkvernetzung für effiziente und kostengünstige Installation
- > Funk-Alarmierung bei Aufbruch oder Manipulation
- > Freie Schrankwahl mit beliebigen RFID-Datenträgern (ISO14443/ISO15693)
- > Als Stand-Alone oder vernetzt einsetzbar
- > Kommunikation- und Datenspeicherung, verschlüsselt nach AES-Standard
- > Lange Batteriedauer dank intelligentem, hoch energiesparendem Funkprotokoll
- > Automatische Verriegelung beim Schließen der Schranktüre (einstellbar)
- > Manipulationssichere Verriegelung (Hartmagnete, mechanische Einwirkung, ...)
- > Wahlweise RFID-Datenträgerlesung bei Annäherung oder bei Tastendruck
- > Identifikation wahlweise PIN, RFID-Datenträger mit und ohne PIN, 2-Personenprinzip, ...

Ein Produkt – vielseitig einsetzbar

Dank des Funktionsumfangs und den verschiedenen Betriebsarten sorgt das SECOLO Schrankschließsystem für etliche Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Sowohl das SL3500 als auch das SL3501 lassen sich in beliebige, neue oder bereits bestehende Schränke verschiedener Bauarten, einbauen. Je nach Einsatzbereich stehen Ihnen zwei Bedienvarianten, die Standardfarbe Schwarz und Weiß für Kunden mit besonderem Designwunsch, zur Auswahl.

SECOLO Softwaremodule

Das SECOLO Schrankschließsystem kann mit folgenden SECOLO Applikationen, zur Verwaltung der Schränke und für das Management der Zugriffsrechte, kombiniert werden.

SECOLO Management Center

Konfiguration der Anlage, Verwaltung der Zugriffsrechte, Auswertung der Ereignisse.

SECOLO Rental

Applikation für dynamische Zuteilung von Mietschränken an beliebige Personen, Freischaltung von Datenträgern für die Nutzung eines Schanks oder mehrerer Schänke bei freier Wahl, Anzeige der Schrankbelegung.

SECOLO Alarm App

Aufbruch- oder Manipulationsalarme direkt auf das Handy oder Handheldgerät des Sicherheitsverantwortlichen. Das flexible Schnittstellenkonzept macht ein Management durch Applikationen von Drittanbietern möglich.

