

SECOLO SCHRANKSCHLIESSSYSTEM



Intelligent. Innovativ. Kabellos.



Schrankschliesssystem.

Sicherheit und Flexibilität für Umkleide- und Depotschränke.

Mit dem neuen SECOLO Schrankschliesssystem beweist FMtec einmal mehr, dass Multifunktionalität und einfache Bedienung Hand in Hand gehen. Zwei verschiedene Bedienvarianten, beide sowohl als Stand-Alone einsetzbar, als auch für die Ausstattung mehrerer Schränke geeignet.

Ganz egal ob Sie personenzugeordnete Sperrrechte oder freie Schrankwahl, Bedienung durch Karte, Schlüsselanhänger oder Armband wünschen, mit dem SECOLO Schrankschliesssystem treffen Sie die richtige Wahl.

SECOLO KABELLOSES SCHRANKSCHLIESSSYSTEM

Intelligent. Innovativ. Kabellos.



Vorsprung durch innovative Technologie

Unsere innovative Funktechnologie ermöglicht die Vernetzung aller Schrankschlösser, ohne dafür Kabel legen zu müssen. Dies erspart Ihnen sehr viel Verkabelungsaufwand und somit Kosten. In Sachen höchst stromsparende Funktechnologie greift FM Tec auf 10 Jahre Entwicklungserfahrung zurück und überzeugt daher mit abhörsicherer Übertragung, optimiertem Funkprotokoll und sehr hoher Batterielebensdauer.

Vorteile der SECOLO Systems

- > Funkvernetzung für effiziente und kostengünstige Installation
- > Funk-Alarmierung bei Aufbruch oder Manipulation
- > Freie Schrankwahl mit beliebigen RFID-Datenträgern (ISO14443/ISO15693)
- > Als Stand-Alone oder vernetzt einsetzbar
- > Kommunikation- und Datenspeicherung, verschlüsselt nach AES-Standard
- > Lange Batteriedauer dank intelligentem, hoch energiesparendem Funkprotokoll
- > Automatische Verriegelung beim Schließen der Schranktüre (einstellbar)
- > Manipulationssichere Verriegelung (Hartmagnete, mechanische Einwirkung, ...)
- > Wahlweise RFID-Datenträgerlesung bei Annäherung oder bei Tastendruck
- > Identifikation wahlweise PIN, RFID-Datenträger mit und ohne PIN, 2-Personenprinzip, ...

Ein Produkt – vielseitig einsetzbar

Dank des Funktionsumfangs und den verschiedenen Betriebsarten sorgt das SECOLO Schrankschließsystem für etliche Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Sowohl das SL3500 als auch das SL3501 lassen sich in beliebige, neue oder bereits bestehende Schränke verschiedener Bauarten, einbauen. Je nach Einsatzbereich stehen Ihnen zwei Bedienvarianten, die Standardfarbe Schwarz und Weiß für Kunden mit besonderem Designwunsch, zur Auswahl.

SECOLO Softwaremodule

Das SECOLO Schrankschließsystem kann mit folgenden SECOLO Applikationen, zur Verwaltung der Schränke und für das Management der Zugriffsrechte, kombiniert werden.

SECOLO Management Center

Konfiguration der Anlage, Verwaltung der Zugriffsrechte, Auswertung der Ereignisse.

SECOLO Rental

Applikation für dynamische Zuteilung von Mietschränken an beliebige Personen, Freischaltung von Datenträgern für die Nutzung eines Schanks oder mehrerer Schänke bei freier Wahl, Anzeige der Schrankbelegung.

SECOLO Alarm App

Aufbruch- oder Manipulationsalarme direkt auf das Handy oder Handheldgerät des Sicherheitsverantwortlichen. Das flexible Schnittstellenkonzept macht ein Management durch Applikationen von Drittanbietern möglich.

